

Arrow-Tech

Caneta Dosimétrica



Aplicações: radiografia industrial, transporte de material radioativo, centros de pesquisa, aplicações médicas, entre outros. Consulte-nos!
Radiação detectada: gama, raios-x

Tipo do detector: Eletrômetro de fibra montado em uma câmara plástica de íon eletricamente condutora

Função: integração de dose

Escala:

versão PEN200mR - Escala com incrementos de 10mR
versão PEN500mR Escala de incrementos de 20mR
versão PEN2R Escala de incrementos de 100 mR
versão PEN5R Escala de incrementos de 200mR
versão PEN20R Escala de incrementos de 1R
versão PEN2mSv Escala de incrementos de .1mSv
versão PEN5mSv Escala de incrementos de .2mSv
Faixa de energia: 16keV a 6MeV



Alimentação: não aplicável, é necessário possuir o zerador de canetas para zera-la a cada medição

Dimensão: 110mm x Ø15mm

Peso: 19 gramas

Calibração: Você também pode adquirir seu equipamento com calibração nacional em laboratório credenciado pela CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear. Entre em contato com nosso departamento comercial para mais informações!

