

Densitômetro ESECO SM-14



O densitômetro digital Speedmaster® SM-14 foi projetado para atender à necessidade de um instrumento preciso e com preço acessível para medir qualquer filme diretamente do visualizador. O benefício de mais de 46 anos de experiência da ESECO no design e construção de instrumentos confiáveis de qualidade foi aplicado ao SM-14 portátil.

A tecnologia proprietária empregada garante resultados instantâneos, precisos e repetíveis, que rivalizam com os mesmos altos padrões de unidades mais caras. Com precisão total de +/- 0,02 de 0,00 a 4,00 de densidade óptica.

Componentes com baixo consumo de energia e vida útil prolongada da bateria são fornecidos no modo "stand-by" automático.

A durabilidade, o baixo desvio fornecem leituras rápidas e confiáveis. Com o filme em seu visualizador, coloque a sonda "EASY READ" do SM-14 sobre a área a ser lida e pressione o botão de leitura. O medidor digital grande exibe a leitura instantaneamente. Ele retornará ao modo "stand-by" de economia de energia automaticamente.



Faixa de Medição: 0.00 a 4.00 D com incrementos de 0,01 D

Precisão: +/- 0.02 D

Display: Digital

Área de Medição: 3mm

Faixa de Operação: -40° a 10°C

Dimensões: 115 x 66 x 30mm

Peso: 167g

Alimentação: 2 pilhas do tipo AA

Confiabilidade e precisão nas medições: botão para leituras instantâneas, fonte de luz interna, indicador de bateria fraca

